



ESPOO



BLUES
MATINKYLÄ RY



Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas

Tämän pikaoppaan tarkoituksena on helpottaa järjestelmän käyttöä ja vähentää laitteiston rikkoutumisen riskiä. Mikserin äänenvoimakkuuden säätimet ovat nyt myös merkitty tarroilla käytön helpottamiseksi.

Äänijärjestelmä koostuu seuraavista laitteista (ylhäältä alaspain lueteltuna):

1. Mikseri + Mikrofonit + AUX äänijohto (3,5mm Stereo PLUG)
2. CD-Soitin
3. Päävirtakytkin



Aktiivi-Kaiuttimet sijaisevat hallin katossa jonne seinässä olevan liittimen kautta syötetään ääni. ÄLÄ irroita kaapelia !!!

Ulkoisen äänilähteen kytkeminen:

Mikseripöydän päällä on Standardi 3.5mm stereo Plug audiojohto johon voit liittää MP3-soittimen tai puhelimen musiikin toistoa varten.



JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ:

1. Mikäli käytät MP3 tai vastaavaa soitinta, kytke laite AUX johtoon (3.5mm stereo Plug)
2. Kytke laitteisto päälle kääntämällä päävirta-kytkin asentoon 1



3. Laita CD-levy CD-soittimeen, Kelkka aukeaa painamalla Open/Close painiketta. Kun olet asettanut levyn kelkkaan, sulje kelkka painamalla uudelleen Open/Close painiketta



4. Toisto käynnistetään Play painikkeella ("Nuolinäppäin"). Keskimmainen näppäin on Pause painike ja kolmas näppäin on stop näppäin.
5. Hakupyörä joilla CD-soittimen kappale valitaan, sijaitsee Stop painikkeen vieressä, oikealla puolella. Kappale valitaan pyörittämällä säädintä joko eteen- tai taaksepäin
6. Open/Close painikkeella saat CD-levyn ulos laitteesta.

CD-soittinta voit myös ohjata kaukosäätimellä:



Äänen voimakkuuden ja äänilähteen voimakkuuden säätäminen:

Äänen voimakkuuden säätäminen tapahtuu mikserin avulla. Äänen voimakkuutta voit säätää liuttamalla säädintä ylöspäin (ääni voimistuu) tai alaspäin (ääni hiljenee). Sekä Master Vol että äänilähteen liukukytkimien pitää olla päällä jotta ääni kuuluu:

1. Pääsäätimet (Master Vol) jotka säätävät kokonaisäänen voimakkuuden:



2. Äänen säätimet ulkoisille äänilähteille:

Mikrofoni:



CD-Soitin:



AUX- eli ulkoinen äänilähde, esim. MP3-soitin, puhelin:



Äänilähteet ovat kytketty adaptereilla Stereo 1 ja Stereo 2 sisäänmenoihin:



TÄRKEÄÄ TIETÄÄ MIKSERISTÄ:

Koska kyseessä on ammattitason mikseri, mikseristä löytyy ominaisuuksia esim. orkesterin "miksaamiseen" Mikäli ääntä ei kuulu, tarkista että äänilähteen kanava on päällä:

Valkoisen PFL-painikkeen pitää olla painettuna alas ja vastaavasti Punaisen MUTE painikkeen pitää olla ylhäällä:



Voit myös säätää esim. mikrofoniin diskantin (Kirkas ääni) ja basson (matala ääni) taajuuksia kanavan pyöräitettävistä äänensävyin säätimistä (valkoisella alueella olevat säätimet):

HUOM ! Ellet ole varma mitä teet, älä koske säätimiin, ne ovat toimivilla perusasetuksilla.



MIKROFONI:

Mikrofoniin puhuminen tapahtuu painamalla mikrofonin jalustassa olevaa punaista nappia ja pitämällä se pohjassa puhumisen ajan.

Voit myös laittaa vipukytkimestä mikrofonin päälle niin ettei nappia tarvitse painaa puhumisen aikana. Huomio kuitenkin että tällöin mikrofoni on AUKI koko ajan.



Laiteiston sammutus.

1. Poista CD-levy asemasta
2. Sammuta laitteiston päävirta pääkytkimestä => Älä sammuta laitteita erikseen !!!
3. Poista ulkoinen äänilähde (Mikäli käytit)
(Palauta kellopaneeli valvontakoppiin, mikäli se oli käytössä)

PIDETÄÄN YHDESSÄ HUOLTA ETTÄ LAITTEET PYSYVÄT KUNNOSSA!!!

HUOM ! Laitteistoon on nyt hankittu ulkoisen äänilähteen kaapeli (Standardi 3.5mm stereo plug) johon voi liittää esim. MP3-soittimen tai vaikka matkapuhelimen.

Kaapelin hankkimisella pyritään siihen ettei kaapeleita tarvitse enää irroittaa tarpeettomasti mikserista.

Mikäli kuitenkin käytössäsi on laite joka käyttää muuta kaapelia kuin standardi 3.5mm stereo plug, irroita varovasti kaapeli (AUX) sovitin-adaptoreista ja liitä oma kaapeli RCA-adaptoreihin.

MUISTA KYTKEÄ KAAPELIT LAITTEIDEN OLLESSA VIRRATTOMINA !!!

MIKÄLI KÄYTTIT OMAA KAAPELIA, ALKUPERÄINEN KAAPELI ON EHDOTTOMASTI KYTKETTÄVÄ TAKAISIN KÄYTÖN JÄLKEEN !

